

*rainbow*  
**AQUAMATE**<sup>®</sup>




## Número De Série

Como parte do programa de assistência ao Cliente Rexair, é dado a cada Rainbow e a cada AquaMate um número de série, mas apenas após passar por uma avaliação de segurança de Controlo de Qualidade. Este número de série indica:

- ✓ Identificação do produto que adquiriu
- ✓ Identificação de garantia para o seu Distribuidor
- ✓ Aprovação pelo Controlo de Qualidade
- ✓ Confirmação da condição de “original de fábrica”

Para referência futura, registre o número de série no espaço fornecido abaixo. Nenhuma AquaMate nova e genuína deverá ser vendida sem este número. Se o número de série estiver em falta, a Rexair não se responsabiliza pela origem, idade ou condição do aparelho. Se não conseguir localizar o número de série da AquaMate, por favor contacte o departamento de serviço a clientes.

NÚMERO DE SERIE DEL AQUAMATE



O SEU DISTRIBUIDOR RAINBOW AUTORIZADO

NOME	
MORADA	
CIDADE/ESTADO/ CÓDIGO POSTAL	
TELEFONE	
E-MAIL	

← Contacte o seu Distribuidor Rainbow Autorizado para conselhos sobre como cuidar do seu AquaMate, cobertura de garantia, peças de substituição e informações de serviço.

**Rexair**<sup>®</sup>  
LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA  
(248) 643-7222 | [custserv@rexairllc.com](mailto:custserv@rexairllc.com) | [rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Clearing System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

## Instruções De Segurança Importantes



**ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA 'ADVERTÊNCIA.'** Ao se utilizar um aparelho elétrico, precauções básicas devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:



**ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA 'POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTA UNIDADE.'**



**ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA 'ESTE É UM APARELHO DE LIMPEZA POR ASPIRAÇÃO DE ÁGUA PARA ASPIRAR UMA SOLUÇÃO AQUOSA QUE PODE CONTER UM DETERGENTE ESPUMANTE.'**

**IPX4** IPX4 É O GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE ÁGUA.

**AVISO:** PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU LESÃO.

1. Não se afaste do aparelho quando este estiver ligado. Desligue -o da ficha eléctrica quando não estiver a ser utilizado ou antes de qualquer utilização.
2. Para evitar o risco de choque eléctrico, utilize-o apenas no interior.
3. Para reduzir o risco de choque eléctrico e para reduzir o risco de incêndio utilize apenas produtos de limpeza Rainbow adequados a esta máquina.
4. Para evitar o risco de choque eléctrico, utilize apenas o tubo fornecido com a Rainbow para operações de aspiração de líquidos. Consulte o Manual do Utilizador Rainbow. Não modifique nada na ficha.
5. A AquaMate dispõe de um motor eléctrico e de um cabo de alimentação. Para evitar o risco de choque eléctrico NÃO mergulhe o cabo de alimentação em água enquanto estiver a encher ou a limpar o depósito.

**IMPORTANTE**

6. O depósito da AquaMate foi concebido para utilizar apenas a solução de limpeza de chão Rainbow com água limpa e fria. Para evitar danos na AquaMate, não deite no depósito de água:
  - Água ou qualquer líquido quente.
  - Qualquer tipo de detergente, mesmo da Rainbow.
  - Soluções ou produtos de limpeza à venda em supermercados.

7. Utilize apenas a solução concentrada AquaMate ou a solução concentrada para limpeza de chão no pequeno depósito lateral para detergente.
8. Não utilize em chão laminado ou de madeira nem em mármore.
9. Certifique-se de que o tapete ou o tapete foi adequadamente seco antes de utilizar a escova motorizada Rainbow para aspirar.
10. Não utilize a AquaMate quando o depósito de água estiver vazio porque daí podem resultar danos na bomba
11. Para mais instruções de segurança, siga o Manual do Utilizador Rainbow.

## Assistência A Aparelhos Com Isolamento Duplo

Num aparelho com isolamento duplo, existem dois sistemas de isolamento em vez de ligação à terra. O aparelho não tem ligação terra nem a mesma lme deve ser acrescentada. Assistência a de um aparelho com duplo isolamento requer um cuidado extremo e um conhecimento adequado do sistema e deverá ser feito apenas por pessoal de serviço qualificado da Rainbow. As peças de substituição num aparelho de isolamento duplo deverá ser idêntica às peças a ser substituídas. Um aparelho de isolamento duplo vem marcado com as palavras "ISOLAMENTO DUPL0" ou "DUPLAMENTO ISOLADO". O Símbolo (quadrado dentro de um quadrado) poderá também existir no aparelho. Qualquer manutenção reparação, para além da limpeza de manutenção, deverá ser realizada por um Distribuidor Autorizado da Rainbow.



**GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES**

ESTE APARELHO É APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA. UTILIZE O AQUAMATE APENAS COMO INDICADO NESTE MANUAL DE UTILIZADOR. UTILIZE O AQUAMATE APENAS COM O MODELO RHCS19 RAINBOW.

## Familiarize-Se Com O Seu AquaMate®



1. AquaMate
2. Depósito AquaMate
3. Extensões de Aço Inoxidável\*
4. Tubo Rainbow\*
5. Rainbow\*
6. Depósito de Água & base com rodas Rainbow\*
7. Solução Concentrada AquaMate

\* Não incluída

**⚠ ATENÇÃO:** Não utilize a AquaMate em chão laminado, de madeira, mármore, em tapetes persas ou orientais, ou em qualquer outra superfície susceptível de ficar danificada com água ou de ficar riscada.

## Armazenamento & Manutenção

- As lentes de plástico localizadas na parte da frente do AquaMate podem ser facilmente removidas para limpeza entre utilizações.
- O rolo de escova pode ser puxado para baixo para permitir a limpeza entre utilizações.
- Para limpar a água das extensões, remova as lentes da frente e coloque o Rainbow a funcionar durante 20 segundos.
- Um pouco de sabão chega muito longe! Não utilize mais do que uma tampa de sabão no depósito de limpeza e encha sempre o resto do reservatório de sabão com água limpa.
- Não guarde o AquaMate com água ou sabão no depósito.
- Antes de guardar o AquaMate, esvazie o depósito e retire qualquer resto de água dos recipientes.
- Rode sempre a válvula para “desligar” e remova o depósito de água. Isto elimina uma potencial fuga.
- Se o AquaMate não for utilizado durante um curto período de tempo, rode a válvula para a posição “desligar”.

# Guia De Iniciação Rápida

## 1. Prepare A Carpete...

- Utilice el Rainbow y el Power Nozzle para aspirar toda el área a limpiar, y asegúrese de que no haya desechos en la superficie.
- Vacíe y enjuague el recipiente para el agua. No lo vuelva a llenar.

## 2. Prepare O AquaMate...

- Comience con un recipiente para el agua vacío. Ajuste el Rainbow y la carretilla. Sujete la manguera y las varillas.
- Inserte la varilla inferior con el extremo macho en el orificio ubicado en la parte superior del AquaMate. Presione hacia abajo hasta que el botón haga "clic".
- Agregue una tapa de Solución Concentrada AquaMate al compartimento del jabón.
- Termine de llenar el compartimento del jabón con agua limpia, fría del grifo y asegure la tapa firmemente.
- Llene el compartimento del agua con agua fría, limpia del grifo y asegure la tapa firmemente.
- Coloque el tanque del AquaMate en el AquaMate hasta que sienta que se aseguró en su lugar.

## 3. Champô...



- Ajuste el interruptor del AquaMate a la posición JABÓN + AGUA. Encienda el Rainbow en el modo ALTO.
- Apriete el gatillo del pico tipo pistola y aplique la solución en la alfombra realizando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo del piso. Utilice el interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

## 4. Lavar...



- Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición SÓLO AGUA.
- Apriete el gatillo del pico tipo pistola y enjuague la alfombra realizando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la alfombra. Utilice el interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

## 5. Extrair...



- Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición EXTRAER.
- Extraiga el excedente de agua de la alfombra realizando movimientos muy lentos hacia atrás y hacia adelante.
- Para secar aún más la alfombra, repita la operación una segunda vez.
- Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el recipiente para el agua. Déjelo secar.


## Iniciar O AquaMate

Iniciar a AquaMate poderá demorar cerca de 20 segundos. Para reduzir esse tempo de espera, pode:


- Verificar se o depósito de água está bem colocado.
- Rodar o interruptor/a válvula para a posição SABÃO + ÁGUA.
- Apertar e soltar várias vezes o gatilho da pistola/manípulo.

Se o reservatório de sabão ficar vazio enquanto utiliza a AquaMate e o interruptor/a válvula estiver na posição SABÃO + ÁGUA, não será libertada água, uma vez que o ar está a ser sugado através do reservatório de sabão. Quando trabalhar com a AquaMate sem sabão, encha sempre o reservatório de sabão com água para não perder qualidade de funcionamento.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16





[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504F-0