The background is a solid blue color. It features a pattern of semi-transparent blue circles of varying sizes scattered across the left and center. Two white dotted lines curve across the lower half of the image, starting from the left edge and ending on the right edge. The top line starts low, rises to a peak, and then descends. The bottom line starts lower, rises to a peak below the top line, and then descends further.


*rainbow*<sup>®</sup>  
**AQUAMATE**<sup>®</sup>

# رقم العناية بالمستهلك

كجزء من برنامج شركة ريكسبير (Rexair) للعناية بالمستهلك يُعين لكل جهاز رينبو أكوا مات (Rainbow AquaMate) رقم تسلسل للعناية بالمستهلك بعد اجتيازه اختبار ضمان مراقبة الجودة فقط. ويوفر رقم التسلسل هذا:

- ✓ إثبات الملكية لك
- ✓ إثبات الضمان للموزع الخاص بك
- ✓ ضمان تجاوز اختبار مراقبة الجودة
- ✓ ضمان أن الوحدة "في حالتها الأصلية عند الخروج من المصنع"

## رقم تسلسل رينبو أكوا مات (Rainbow) AquaMate



## موزع رينبو (Rainbow) المعتمد الخاص بك

اتصل بموزع رينبو (Rainbow) المحلي المعتمد الخاص بك لطلب النصيحة بخصوص العناية بجهاز رينبو أكوا مات (Rainbow) الخاص بك والمعلومات الخاصة بتغطية الضمان وقطع الغيار والخدمات.	الاسم
	العنوان
	المدينة/الولاية/الرمز البريدي
	هاتف
	البريد الإلكتروني

للاستخدام المرجعي في المستقبل، يرجى تسجيل رقم التسلسل في الفراغ الموجود أدناه. لا يجوز بيع جهاز رينبو أكوا مات (Rainbow) AquaMate جديد إذا لم يظهر عليه هذا الرقم وبدونه يكون الجهاز غير أصلي. فإذا فقد رقم التسلسل هذا، تخلص شركة ريكسبير (Rexair) مسؤوليتها من أي ادعاء بشأن مصدر الوحدة أو تاريخ إنتاجها أو حالتها. إذا لم تستطع تحديد رقم التسلسل على جهاز رينبو أكوا مات AquaMate مع فوهة الطاقة الكهربائية، يرجى الاتصال بقسم خدمة العملاء بشركة ريكسبير (Rexair).

**Rexair**<sup>®</sup> LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA  
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com | rainbowsystem.com

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

## تعليمات السلامة الهامة

### تصليح الأجهزة ذات العزل المزدوج

يوجد في الأجهزة ذات العزل المزدوج نظامين للعزل بدلاً من التأريض. ولا توجد وسيلة للتأريض في الجهاز ذي العزل المزدوج ويجب عدم إضافة وسيلة تأريض إليه. ويتطلب تصليح الأجهزة ذات العزل المزدوج درجة عالية من الانتباه والمعرفة بالنظام ويجب ألا يقوم به سوى موظفي خدمة رينبو (Rainbow) المختصين. ويجب أن تكون قطع الغيار للأجهزة ذات العزل المزدوج ممانئة للقطع التي تُستبدل منها. وتحمل الأجهزة ذات العزل المزدوج العبارتين التاليتين "DOUBLE-INSULATION" أو "DOUBLE-INSULATED". وقد يظهر أيضًا الرمز (مربع داخل مربع) على الجهاز. يجب أن يقوم موزع رينبو (Rainbow) المعتمد أو مركز الخدمة بجميع أعمال التصليح والصيانة عدا التنظيف.



هذه الأشرطة توضح "انتبه" و"لا تستعمله" ولها نوافذ عاكسة بالأشكال المتكعبة عوي أن يحمي أجزاها بوجوه الأوتوبل:



هنا الأشرطة عوي "المواظبة" على إعادة ناس الأوتوبل عوي عوي الأوتوبل



هنا الأشرطة عوي "هنا" ولها نوافذ عاكسة بالأشكال المتكعبة عوي عوي الأوتوبل

IPX4

مع عوي الأوتوبل عوي، لا تتفاقم الأوتوبل.

### تحذير: لتقليل خطر الحرائق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات

لا تترك الجهاز أثناء توصيله بالتيار الكهربائي. بل انزع القابس من مأخذ التيار عند عدم استخدامه وقبل القيام بأعمال الصيانة.

لتقليل خطر الصدمات الكهربائية، لا تستخدم الجهاز إلا في داخل المنزل.

لتجنب خطر الصدمات الكهربائية وتقليل خطر الحريق، استخدم منتجات تنظيف رينبو (Rainbow) المصنوعة لاستخدامها مع هذا الجهاز.

لتجنب خطر الصدمات الكهربائية، استخدم فقط الخرطوم المقدم مع جهاز رينبو (Rainbow) للقيام بعمليات التنظيف المبتلة. انظر دليل مالك رينبو (Rainbow) لا نتم بتغيير القابس الكهربائي بأي حال من الأحوال.

يحتوي جهاز رينبو أكوا مابت (Rainbow) AquaMate على محرك كهربائي وشريط طاقة، ولتجنب خطر الصدمات الكهربائية، لا تقم بالشريط الكهربائي في الماء أثناء ملء الخزان أو تنظيفه.

### هام

تم تصميم خزان رينبو أكوا مابت (Rainbow) AquaMate لاستخدام مياه صنوبر باردة ونظيفة فقط، ولتجنب تلف الجهاز، لا تضع أي من الأشياء التالية على خزان المياه.

مياه أو سوائل ساخنة

منظفات من أي نوع بما فيها منتجات رينبو (Rainbow).

سوائل أو مكونات التنظيف المتوافرة تجارياً.

استخدم محلول رينبو أكوا مابت (Rainbow) AquaMate المركز فقط أو محلول تنظيف الأرضية المركز في خزان الصابون الجانبي الصغير.

ولا تستعمله على الأرضيات المكونة من الخشب الصلب أو الخشب الرقائقي أو الرخام.

تأكد من تجفيف السجادة بصورة كاملة قبل استخدام فوطة رينبو (Rainbow) الاليفة للكنس.

لا تستعمل رينبو أكوا مابت (Rainbow) AquaMate عندما يكون خزان الماء التنظيف فارغًا. فقد ينتج عن هذا تلف المضخة.

للحصول على تعليمات السلامة الإضافية، ارجع إلى دليل مالك رينبو (Rainbow).

هذا الجهاز مصنوع للاستخدام المنزلي فقط.  
استخدم جهاز رينبو أكوا مابت (Rainbow) AquaMate فقط حسب التعليمات الواردة في دليل المالك هذا استخدم رينبو أكوا مابت (Rainbow) AquaMate مع موديل رابنوبو RHCS19 فقط

### احفظ هذه التعليمات

## تعرف على جهاز أكوا مایت (aquamate®) الخاص بك



- 1 جهاز أكوا مایت (AquaMate)
  - 2 خزان أكوا مایت (AquaMate)
  - 3 مواسير ستانليس ستينل
  - 4 خرطوم رينبو (Rainbow)\*
  - 5 رابنوبو (Rainbow)\*
  - 6 منصة رينبو (Rainbow)  
بالعجل وحوض مياه\*
  - 7 محلول أكوا مایت (AquaMate)  
المركز
- \* غير مضمن

**⚠ تحذير:** لا تستعمل أكوا مایت (AquaMate) على الأرضيات الخنثبية الصلبة أو أرضيات الخنثب الرقائقي أو الرخام أو البسيط الفارسية والشرقية أو الأسطح التي قد تتعرض للتلف من الماء أو التي يمكن خدشها بسهولة.

## التخزين والصيانة

- يمكن إزالة العدسات البلاستيكية الموجودة على واجهة الجهاز بسهولة من أجل التنظيف بين مرات الاستخدام.
- يمكن سحب حافظة الفرشاة للأسفل حتى يتم تنظيفها بين مرات الاستخدام.
- لتنظيف المياه من المواسير، انزع العدسات الأمامية وشغل جهاز رينبو (Rainbow) لمدة 20 ثانية.
- سوف يستغرق القليل من الصابون وقتاً أطول! لا تستخدم أكثر من كأساً من الصابون في خزان الصابون واملأ الجزء المتبقي من خزان الصابون بالماء لتنظيف على الدوام.
- لا تخزن مياه أو صابون في خزان أكوا مایت (AquaMate).
- قبل تخزين الجهاز، أفرغ الخزان واشطف أية مياه متبقية من الخزانات.
- أغلق الصمام دوماً وانزع خزان المياه. حيث يزيل هذا الأمر احتمالية التسريب.
- إذا لم تتم مراقبة الجهاز لفترة وجيزة، حرك الصمام على الوضع "إغلاق".

# دليل البدء السريع

## 1. إعداد السجادة...

استخدم جهاز رينبو (Rainbow) مع فوهة الطاقة الكهربائية لكنس المنطقة بأكملها من أجل تنظيفها وتأكد من عدم وجود فضلات متبقية على السطح. أفرغ حوض المياه واشطفه، ولا تعد ملاء.

## 2. إعداد أكوا مایت (AquaMate)...

ابدأ بحوض مياه فارغ: وصل الجهاز والمنصة ذات العجلات، وصل الخرطوم والمواسير. أدخل الماسورة السفلية مع الطرف الكبير إلى داخل الفتحة الموجودة على قمة أكوا مایت (AquaMate). اضغط للأسفل حتى تسمع صوت نقرة ز الإغلاق. أضف كأسًا من محلول أكوا مایت (AquaMate) المركز إلى خزان الصابون بالجهاز. املا باقي خزان الصابون بالمياه الباردة التنظيفة من الصنبور وأحكم قفل الغطاء. املا خزان مياه أكوا مایت (AquaMate) بالمياه الباردة التنظيفة من الصنبور وأحكم قفل الغطاء. ضع خزان أكوا مایت (AquaMate) على جهاز أكوا مایت (AquaMate) حتى تتشعر بأنه ثبت في مكانه.

## 3. الشامبو...

اضبط مفتاح أكوا مایت (AquaMate) على الوضع «صابون + مياه، قم بتشغيل جهاز رينبو (Rainbow) على الوضع «عالي».

ادفع قبضة زناد المسدس وأفرغ المحلول على السجادة باستخدام الحركة للأمام والخلف عبر الأرضية، استخدم مفتاح قفل زناد المقبض للحفاظ على وصول حافظة الفرشاة بصورة كاملة.

## 4. الشطف...

اضبط مفتاح أكوا مایت (AquaMate) على الوضع «مياه فقط».

ادفع قبضة زناد المسدس واشطف السجادة باستخدام الحركة البطيئة للأمام والخلف عبر الأرضية، استخدم مفتاح قفل زناد المقبض للحفاظ على عمل الفرشاة بصورة كاملة.

## 5. الاستخلاص...

اضبط مفتاح أكوا مایت (AquaMate) على الوضع «استخلاص».

استخلص المياه المتبقية من السجادة باستخدام حركات بطيئة جدًا للخلف. للحصول على سجادة أكثر جفافًا، مر على المنطقة بأكملها مرة ثانية. عند الانتهاء من التنظيف، أفرغ حوض الماء واشطفه، ثم اتركه يجف.


## تعبئة جهاز أكوا مایت (AQUAMATE)

قد يتطلب جهاز أكوا مایت (AquaMate) التعبئة، وهو أمر يستغرق 20 ثانية، لتقليل وقت التعبئة. يمكن القيام بالعديد من الأشياء:


تأكد من غلق خزان المياه بصورة كاملة.  
حول الصمام على الوضع «الصابون + المياه»  
ادفع زناد المقبض وحرره عدة مرات

إذا أصبح خزان الصابون فارغًا أثناء تشغيل أكوا مایت (AquaMate) وكان الصمام في وضع «صابون + مياه»، لن تخرج أي مياه وذلك لأن الهواء يتم شفطه من خلال خزان الصابون. عند تشغيل جهاز أكوا مایت (AquaMate) بدون صابون، املا خزان الصابون دوقًا بالمياه لمنع خسارة الماء.


1




2




3




4




5




6




7




8




12




11




10




9




16




15



14



13





[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504M-0