

rainbow
AQUAMATE[®]




客戶服務編號

根據 Rexair 的客戶服務計畫，所有 Rainbow AquaMate 在通過工廠品質檢查後，都有一個指定的客戶服務序列號。其作用是：

- ✓ 您的所有權識別號
- ✓ 經銷商的品質保證單編號
- ✓ 通過品質檢查的保證
- ✓ 保證該產品為「工廠新近生產」的產品

請將序列號記錄在下方空白處，便於今後參考。所有真品 Rainbow AquaMate 新機出售時均應有此序列號。對沒有此序列號的產品，Rexair 不對其產地、出廠日期或機器狀況負任何責任。如果您在 Rainbow AquaMate 上無法找到此序列號，請聯絡 Rexair 的客戶服務部。

AQUAMATE 序列號



授權 RAINBOW 經銷商

名稱	
地址	
城市/州/郵遞區號	
電話	
電子郵件	

請聯絡您當地的授權 Rainbow 經銷商，瞭解維護 AquaMate 的相關建議、保修範圍、更換件和維修資訊。請聯絡您當地的授權 Rainbow 經銷商，瞭解維護 AquaMate 的相關建議、保修範圍、更換件和維修資訊。

Rexair LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com | rainbowsystem.com

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Clearing System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

重要安全说明



此符號意思是「小心」。
使用電器時，應始終遵循基本的注意事項，包括：



此符號表示「在使用本機前閱讀所有說明。」



此符號表示「這是吸水清潔用具，用於吸取可能含有泡沫洗滌劑的水溶液。」

IPX4 IPX4 是防水的保護等級。

警告： 為降低火災、電擊或人身傷害風險

1. 電器與電源接通時，請勿離開。電器不使用時或在維修前，應從電源插座上拔出。
2. 為降低電擊風險，請僅在室內使用。
3. 為避免發生電擊風險和降低火災風險，請只使用與本機器配套的 Rainbow 清潔產品。
4. 為避免發生電擊風險，請只使用 Rainbow 隨附的軟管進行吸濕操作。請參閱 Rainbow 用戶手冊。請勿以任何方式改裝電源插頭。
5. AquaMate 配有電機和電源線。為避免發生電擊危險，在加注和清潔水箱時，切勿將電線浸入水中。

重要須知

6. 根據設計，AquaMate 水箱僅可使用清潔的冷自來水。為避免 AquaMate 損壞，請勿在水箱中添加任何以下物質：
 - 熱水或液體。
 - 任何類型的洗滌劑，包括 Rainbow 產品。
 - 市場上購買的清潔液或清潔劑。
7. 側面的小肥皂罐僅使用 AquaMate 濃縮溶液或清潔地板濃縮溶液。

8. 請勿在硬木地板、複合地板或大理石地板上使用。
9. 使用 Rainbow Power Nozzle 吸塵前，確保地毯已經完全乾燥。
10. 清潔水箱空時，請勿使用 AquaMate。否則可能導致水泵損壞。
11. 更多安全說明請參閱《Rainbow 用戶手冊》。

雙層絕緣電器的維修

雙層絕緣的電器裝有兩套絕緣系統以替代地線。雙層絕緣電器不帶有地線的裝置，也毋須加裝地線。維修雙層絕緣的電器時必須特別小心謹慎，並且要求維修人員對此類系統有徹底的瞭解，所以必須由合格的 Rainbow 維修人員進行維修。更換雙層絕緣電器的零件時，必須使用完全相同的部件。雙層絕緣電器上均標有「DOUBLE-INSULATION」或「DOUBLE-INSULATED」字樣。電器上還可能有「回」字形標記。清潔以外的任何維修必須由授權的 Rainbow 經銷商或服務中心進行。



請保存好這些說明

本電器僅供家用。
請僅按本用戶手冊中的說明使用 AquaMate。
僅將 AquaMate 與 RHCS19 型 Rainbow 一起使用。

熟悉 AquaMate®



1. AquaMate
2. AquaMate 水箱
3. 不銹鋼直管*
4. Rainbow 軟管*
5. Rainbow
6. Rainbow 輪架和水盆*
7. AquaMate 濃縮溶液

* 未隨附

⚠ 注意： 請勿在硬木地板、複合地板、大理石、波斯和東方小地毯，或可能容易被水損壞或容易劃傷的其他表面上使用 AquaMate。

存放和維護

- AquaMate 前面的透明塑膠透鏡可以輕鬆取下，方便在每次用完后清潔。
- 刷輥可以拉下，方便在每次用完后清潔。
- 要除去直管上的水，請取下前透鏡並讓 Rainbow 運轉 20 秒。
- 一點肥皂就能用很久！在肥皂罐中添加不超過一杯蓋的肥皂液，然後用清水加注肥皂儲液罐中的剩餘部分。
- 存放 AquaMate 時，請確保肥皂罐中已沒有水或肥皂液。
- 存放 AquaMate 前，清空肥皂罐並吸出容器中殘留的水。
- 始終將閘門放在「關」位並取下水箱。這可以消除洩漏的可能性。
- 如果 AquaMate 在短時間內無人照看，將閘門轉至「關」位。

快速入門指南

1. 準備地毯...

- 使用 Rainbow 和 Power Nozzle 吸整個要清潔的區域，確保表面沒有殘餘的碎屑。
- 清空並沖洗水盆。不要重新加注。

2. 準備 AquaMate...

- 首先使用空水盆。連接 Rainbow 和輪架。連接軟管和直管。
- 插入底部不銹鋼直管，將外止口插入 AquaMate 頂端的開口處。向下按按鈕，直到聽到按鈕鎖定位的脆響為止。
- 添加一杯蓋 Rainbow AquaMate 濃縮溶液到 AquaMate 肥皂儲液罐中。
- 使用清潔的冷自來水加注 AquaMate 肥皂儲液罐的剩餘部分，並擰緊蓋帽。
- 在 AquaMate 水箱中加注清潔的冷自來水，並擰緊蓋帽。
- 將 AquaMate 水箱放到 AquaMate 上，直到感覺到它鎖定位。

3. 香波...



- 將 AquaMate 開關放在「肥皂 + 水」位。打開 Rainbow 至「高」模式。
- 擠壓手槍式握把，在地板上緩慢地前向移動，將溶液噴灑到地毯上。使用把手的扳機鎖定開關使刷輥完全接合。



沖洗...

- 將 AquaMate 開關放在「僅水」位。
- 擠壓手槍式握把，在地板上緩慢地前向移動，沖洗地毯。使用把手的

扳機鎖定開關使刷輥完全接合。

抽取...



- 將 AquaMate 開關放在「抽取」位。
- 緩慢向後移動，抽取地毯中剩餘的水。
- 對於非常乾燥的地毯，在整個區域重複操作一次。
- 清潔完成後，清空並沖洗水盆。讓其乾燥。


灌注 AquaMate

AquaMate 可能需要灌注，大約需 20 秒。做到以下幾點即可減少灌注時間：


- 確保水箱完全固定到位
- 將閥門轉至「肥皂+水」位
- 擠壓並鬆開把手扳機數次

如果肥皂儲液罐在 AquaMate 工作過程中變空，而且閥門在「肥皂+水」位，由於空氣正通過肥皂儲液罐吸入，因此水將不會噴出。操作 AquaMate 時如果不使用肥皂，請務必在肥皂儲液罐中加注水，以避免不出水。


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16





rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504W-0