

*rainbow*  
**AQUAMATE**<sup>®</sup>




## Numer Klienta

W ramach programu profesjonalnej obsługi klienta firmy Rexair, każda przystawka AquaMate po przejściu testów jakości otrzymuje numer seryjny profesjonalnej obsługi klienta. Taki numer zapewnia:

- ✓ Właścicielowi, identyfikację klienta
- ✓ Dystrybutorowi, identyfikację gwarancji
- ✓ Pewność, że urządzenie przeszło test kontroli jakości
- ✓ Pewność stanu technicznego fabrycznie nowego urządzenia

W przypadku konieczności skorzystania w przyszłości wpisz numer seryjny w poniższej ramce. Żadna autentyczna przystawka AquaMate nie powinna być sprzedawana bez tego numeru. Jeżeli brakuje numeru seryjnego, Rexair nie gwarantuje pochodzenia, wieku czy stanu takiego urządzenia. Jeżeli macie Państwo problem ze zlokalizowaniem numeru seryjnego w przystawce AquaMate, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Rexair.

NUMER SERYJNY PRZYSTAWKI AQUAMATE



TWÓJ AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR RAINBOW

NAZWA	
ADRES	
MIASTO/WOJEWÓDZTWO/ KOD POCZTOWY	
TELEFON	
E-MAIL	

Skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem, w celu uzyskania informacji o zasadach dbałości o przystawkę AquaMate, zakresie gwarancji, częściach zamiennych oraz usługach serwisowych.

*Rexair*<sup>®</sup> LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA  
(248) 643-7222 | [custserv@rexairllc.com](mailto:custserv@rexairllc.com) | [rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

# Ważne Instrukcje Dotyczące Bezpieczeństwa



**NINIEJSZY SYMBOL OZNACZA „OSTROŻ-NIE”.** Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:



**NINIEJSZY SYMBOL OZNACZA „PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA”.**



**NINIEJSZY SYMBOL OZNACZA, ŻE „JEST TO URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA SSAWNO-WODNEGO, SŁUŻĄCE DO ASPIRACJI ROZTWORU WODNEGO, KTÓRY MOŻE ZAWIERAĆ DETERGENT SPIENIAJĄCY”**

## IPX4

**IPX4 JEST TO STOPIEŃ OCHRONY PRZED WNIKIANIEM WODY.**

### **! OSTRZEŻENIE:** W CELU UNIKNIĘCIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM BĄDŹ USZKODZENIA CIAŁA.

1. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do sieci. Należy odłączać urządzenie z sieci kiedy pozostawia się je bez nadzoru lub przed obsługą serwisową.
2. W celu uniknięcia porażenia prądem należy używać urządzenie wyłącznie w pomieszczeniach.
3. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem i pożaru, należy używać wyłącznie produktów Rainbow przeznaczonych do urządzenia.
4. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, do zbierania mokrych przedmiotów należy wykorzystywać wyłącznie węża dołączonego do urządzenia. Patrz instrukcja użytkownika. Nie należy w żaden sposób modyfikować wtyczki.
5. Urządzenie AquaMate wyposażone jest w silnik elektryczny i przewód. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. NIE należy zanurzać przewodu w wodzie podczas napełniania lub czyszczenia zbiornika.

### **! WAŻNE**

6. Zbiornik AquaMate jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie czystej wody z kranu. Aby uniknąć zniszczenia urządzenia AquaMate nie należy umieszczać w zbiorniku następujących rzeczy:
  - Gorącej wody bądź płynów.
  - Jakichkolwiek detergentów włącznie z produktami Rainbow.
  - Dostępnych na rynku płynów i związków czyszczących.

7. Należy używać wyłącznie płynu AquaMate Concentrate Solution lub Clean Floor Concentrate Solution w małym bocznym zbiorniczku.
8. Nie należy używać urządzenia na drewnianych, marmurowych podłogach lub linoleum.
9. Należy upewnić się, że dywan jest całkowicie suchy przed użyciem przystawki Rainbow Power Nozzle do odkurzania.
10. Nie należy używać urządzenia AquaMate z pustym zbiornikiem. Może to skutkować uszkodzeniem pompy.
11. Dalsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dostępne są w przewodniku użytkownika.

## Naprawy Serwisowe Podwójnie Izolowanych Urządzeń


W podwójnie izolowanych urządzeniach wykorzystywane są dwa systemy izolacji zamiast uziemienia. W podwójnie izolowanych urządzeniach ani nie występuje uziemienie ani tego typu urządzenie nie powinno być dodawane do urządzenia. Obsługa serwisowa podwójnie izolowanych urządzeń wymaga ekstremalnej uwagi i znajomości systemu i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy Rainbow. Części zamienne do podwójnie izolowanych urządzeń muszą być identyczne z częściami, które je zastępują. Urządzenia podwójnie izolowane są oznaczone następującymi słowami „PODWÓJNA IZOLACJA” lub „PODWÓJNIE IZOLOWANE”. Na urządzeniu może pojawić się także symbol (kwadrat w kwadracie). Jakiegokolwiek czynności serwisowe inne niż czyszczenie powinny być wykonywane przez autoryzowanego dystrybutora Rainbow lub centrum serwisowe.



### ZACHOWAJTE INSTRUKCJE

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE JEST DO UŻYTKU DOMOWEGO. URZĄDZENIE AQUAMATE POWINNO BYĆ UŻYWANE WYŁĄCZNIE W SPOSÓB OKREŚLONY W INSTRUKCJI. URZĄDZENIA AQUAMATE NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE Z MODELEM RHCS19 RAINBOW.

## Zapoznaj Się Ze Swoim Urządzeniem AquaMate®



1. AquaMate
2. Zbiornik AquaMate
3. Rury ze stali nierdzewnej\*
4. Wąż Rainbow\*
5. Rainbów\*
6. Podstawa Rainbów i zbiornik wody\*
7. Płyn AquaMate Concentrate Solution

\* Nie Zawiera

**! OSTROŻNIE:** Nie należy używać urządzenia AquaMate na podłogach drewnianych, laminatach, marmurze, perskich i orientalnych dywanach oraz innych powierzchniach, które mogą być wrażliwe na wodę lub łatwo zarysowane.

## Przechowywanie I Obsługa

- Przezroczyste plastikowe soczewki umieszczone w przedniej części AquaMate mogą być z łatwością usunięte w celu czyszczenia między użyciami.
- Obrotowa szczotka może zostać ściągnięta, aby umożliwić czyszczenie pomiędzy użyciami.
- Aby usunąć wodę z rur usuń przednie soczewki i uruchom urządzenie Rainbow przez 20 sekund.
- Nawet mała ilość mydła długo się utrzymuje! Nie używaj więcej niż jedna nakrętka mydła w zbiorniku, zawsze uzupełniając pozostałą część czystą wodą.
- Nie przechowuj urządzenia AquaMate z wodą lub mydłem w zbiorniku.
- Przed schowaniem AquaMate opróżnij zbiornik i odessij wodę pozostającą w zbiornikach.
- Zawsze zakręcaj zawór I usuwaj zbiornik wody. Eliminuje to ryzyko wycieku.
- Kiedy AquaMate pozostaje bez nadzoru przez krótki okres czasu, zakręć zawór.

# Przewodnik Szybkiego Uruchomienia

## 1. Przygotuj Dywan...

- Użyj urządzenia Rainbow i przystawki Power Nozzle do odkurzenia całego obszaru, który chcesz oczyścić, upewniając się, że na powierzchni nie zalegają pozostałości.
- Opróżnij i opłucz zbiornik wody. Nie napełniaj ponownie.

## 2. Przygotuj AquaMate...

- Zacznij od pustego zbiornika wody. Połącz Rainbow z podstawką. Podłącz wąż i rury.
- Włóż dolną część rury z męskim zakończeniem do otworu znajdującego się w górnej części urządzenia AquaMate. Wciśnij aż do usłyszenia kliknięcia blokady guzikowej.
- Dodaj jedną nakrętkę koncentratu Rainbow AquaMate Concentrate Solution do zbiorniczka na mydło.
- Napełnij resztę zbiornika AquaMate zimną czystą wodą i mocno zabezpiecz nakrętkę.
- Napełnij zbiornik AquaMate zimną czystą wodą z kranu i mocno dokręć nakrętkę.
- Wsuń zbiornik AquaMate w korpus urządzenia aż poczujesz, że zablokował się na miejscu.

## 3. Szampon...



- Ustaw przełącznik AquaMate w pozycji WODA + MYDŁO (SOAP + WATER). Przełącz Rainbow w tryb HIGH.
- Ściśnij spust wyzwalacza pistoletowego i umieść roztwór na dywanie poruszając powoli do przodu i do tyłu. Użyj przełącznika blokady wyzwalacza na uchwycie, aby uruchomić obrotową szczotkę.

## 4. Wypłucz...



- Ustaw przełącznik AquaMate w pozycji TYLKO WODA (WATER ONLY).
- Ściśnij spust wyzwalacza pistoletowego i płucz dywan poruszając powoli do przodu i do tyłu. Użyj przełącznika blokady wyzwalacza na uchwycie, aby uruchomić obrotową szczotkę.

## 5. Odwadnianie...



- Ustaw przełącznik AquaMate w pozycji ODWADNIANIE (EXTRACT).
- Usuń pozostającą na dywanie wodę stosując powolne ruchy wsteczne.
- Aby zupełnie osuszyć dywan powtórz czynność na całej powierzchni.
- Po zakończeniu czyszczenia opróżnij i wypłucz zbiornik wody. Pozwól mu wyschnąć.


## Uruchamianie AquaMate

Urządzenie AquaMate może wymagać zalewania, które trwa około 20 sekund. Możliwe jest zredukowanie czasu zalewania przez wykonanie kilku czynności:


- Należy upewnić się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo osadzony.
- Należy przełączyć zawór w pozycję MYDŁO + WODA (SOAP + WATER).
- Kilkakrotnie ściśnij i zwolnij spust na uchwycie.

Jeżeli zbiornik na mydło ulegnie opróżnieniu podczas pracy z użyciem AquaMate, a zawór będzie ustawiony w pozycji MYDŁO + WODA (SOAP + WATER) nie będzie podawana woda, ponieważ w tym czasie powietrze jest wciągane przez zbiornik na mydło. Kiedy AquaMate jest używany bez mydła, zawsze napełniaj zbiornik na mydło wodą, aby zapobiec zapowietzeniu układu.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16





[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504T-0