

rainbow
AQUAMATE[®]




Asiakastukinumerosi

Osana Rexair asiakastukiohjelmaa kullekin Rainbow AquaMate –tuotteelle annetaan asiakastuen sarjanumero vasta, kun se läpäisee laadunvalvontatestin. Tämän tuotteen sarjanumero on:

- ✓ Omistajatunnisteesi
- ✓ Takuutunniste jälleenmyyjälle
- ✓ Laadunvalvontatestin läpäisytodistus
- ✓ ”Tehdastuore”-todistus


Kirjoita sarjanumero tulevaa käyttöä varten alla olevaan tilaan. Aittoa, uutta Rainbow AquaMate ei saa myydä ilman tätä numeroa. Jos sarjanumero puuttuu, Rexair ei takaa yksikön -> tuotteen alkuperää, ikää eikä kuntoa. Jos et löydä Rainbow AquaMate sarjanumeroa, ota yhteys Rexairin asiakaspalveluosastoon.

AQUAMATE SARJANUMERO



VALTUUTETTU RAINBOW-JÄLLEENMYYJÄ

NIMI	
OSOITE	
KAUPUNKI/OSAVALTIO/ POSTINUMERO	
PUHELIN	
SÄHKÖPOSTI	

 AquaMate hoito-ohjeet, takuutiedot, varaosat ja huoltotiedot saat paikalliselta valtuutetulta Rainbow-jälleenmyyjältä.

Rexair[®]
LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com | rainbowsystem.com

© 2019 Rexair LLC, all rights reserved. Rainbow®, RainbowMate®, MiniJet®, JetPad®, RainMate®, RainJet®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® and the configuration of the Rainbow® Cleaning System are registered trademarks of Rexair LLC, Troy, Michigan, United States.

Tärkeitä Turvallisuusohjeita



TÄMÄN SYMBOLIN MERKITYS ON 'VAROITUS'.

Sähkölaitteita käytettäessä varovaisuutta on noudatettava, mukaan lukien seuraavia:



TÄMÄN SYMBOLIN MERKITYS ON 'LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ.'



TÄMÄN SYMBOLIN MERKITYS ON 'TÄMÄ ON VETTÄ IMEVÄ PUHDISTUSLAITE VESILIUOSTEN IMEMISEEN, JOTKA SAATAVAT SISÄLTÄÄ VAAHTOUTUVIA PESUAINEITA.'



IPX4 IPX4 ON VESITIIVEYDEN LUOKITUS.

! VAROITUS: TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA LOUKKAANTUMISVAARAN VÄHENTÄMISEKS.

1. Älä jätä laitetta pistorasiaan kytkettynä. Irrota se pistorasiasta, kun se ei ole käytössä ja kun se aiotaan huoltaa.
2. Käytä vain sisätiloissa sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
3. Käytä ainoastaan tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettuja Rainbow-puhdistustuotteita, jotta sähköiskun ja tulipalon vaara olisi pienempi.
4. Rainbow märkään märkäimurointiin. Katso Rainbown käyttöopasta. Älä muuta pistoketta tai pistorasiaa millään tavalla.
5. AquaMate sisältää sähkömoottorin ja virtajohdon. ÄLÄ upota sähköjohtoa veteen täytettäessä tai puhdistassaasi säiliötä, jotta vältyt sähköiskun vaaralta.

! IMPORTANTE

6. AquaMaten säiliössä -> vesisäiliössä on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan puhdasta, kylmää vesijohtovettä. Jotta AquaMate ei vioittuisi, älä aseta -> kaada säiliössä -> vesisäiliössä mitään seuraavista:
 - Kuumaa vettä tai kuumia nesteitä.
 - Minkäänlaisia pesuaineita, mukaan lukien Rainbow-tuotteet.
 - Kaupallisesti saatavilla olevia puhdistusnesteitä tai -yhdisteitä.

7. Käytä pienessä sivusaippuasäiliössä ainoastaan AquaMate Concentrate Solution tai Clean Floor Concentrate Solution -liuosta.
8. Älä käytä kovapuu-sanaa ei Suomessa käytetä, käytä sanaa puulattia!
9. Varmista ennen Rainbow Power Nozzlella imuroimista, että matto on että matto on läpikotaisin kuiva.
10. Älä käytä AquaMatea puhdasvesisäiliön ollessa tyhjä. Se voisi voi pumpppua.
11. Muita turvaohjeita on Rainbown käyttöoppaassa.

Kaksoiseristetyin Sähkölaitteen Huoltaminen

Kaksoiseristetyssä sähkölaitteessa on maadoituksen sijaan kaksi eristysjärjestelmää. Kaksoiseristetyissä sähkölaitteissa ei ole maadoitusta, eikä niihin saa lisätä maadoitusta. Kaksoiseristetyin sähkölaitteen huolto vaatii äärimmäistä huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta, ja on jätettävä pätevälle Rainbow-huoltomiehelle. Kaksoiseristetyin sähkölaitteen varaosien on vastattava korvattavia osia. Kaksoiseristetyissä sähkölaitteissa on merkintä "DOUBLE-INSULATION" tai "DOUBLE-INSULATED". Siihen on myös saatettu merkitä symboli (neliö neliön sisällä). Kaikki huolto, puhdistusta lukuun ottamatta, on jätettävä valtuutetun Rainbow-jälleenmyyjän tai -huollon hoidettavaksi.



SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

TÄMÄ SÄHKÖLAITE ON TARKOITETTU AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN. KÄYTÄ AQUAMATE AINOASTAAN TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA KUVATULLA TAVALLA. KÄYTÄ AQUAMATE VAIN MALLIN RHCS19 RAINBOW-IMURIN KANSSA.

Tutustu AquaMate Mattopesuriin®



1. AquaMate
2. Tanque del AquaMate
3. Varillas de acero inoxidable*
4. Manguera Rainbow*
5. Rainbow*
6. Carretilla y Recipiente para el agua del Rainbow*
7. Solución Concentrada AquaMate

* No incluidos

! VAROITUS: Älä käytä AquaMate kovapuulattioilla, laminaateilla, marmorilla, persialaisilla tai itämaisilla matoilla tai muilla pinnoilla, joita vesi voi vahingoittaa tai jotka voivat naarmuuntua helposti.

Varastointi Ja Huolto

- AquaMate edessä oleva kirkas muovilinssi voidaan helposti irrottaa käyttökertojen välissä puhdistettavaksi.
- Harjarulla voidaan vetää, jotta se voidaan puhdistaa käyttökertojen välillä.
- Voit poistaa veden putkista irrottamalla etulinssin ja käyttämällä Rainbowta 20 sekuntia.
- Pienellä saippuamäärällä pääsee pitkälle! Älä käytä saippuasäiliössä enempää kuin yksi korkillinen saippuaa, ja täytä saippuasäiliö aina puhtaalla vedellä.
- Älä jätä AquaMate säiliöön vettä tai saippuaa säilytyksen ajaksi.
- Tyhjennä säiliö ja ime kaikki säiliöön jäänyt vesi ennen AquaMate varastointia.
- Kytke venttiili aina off-asentoon ja irrota vesisäiliö. Tämä estää vuodot.
- Jos AquaMate jätetään hetkeksi valvomatta, käännä venttiili off-asentoon.

Pikaopas

1. Valmistele Matto...

- Imuroi puhdistettava alue käyttäen Rainbow-imuria ja Power Nozzle suutinta.
- Tyhjennä ja huuhtele vesiallas. Älä täytä uudelleen.

2. Valmistele AquaMate...

- Aloita tyhjällä vesisäiliöllä. Kytke Rainbow ja alusta. Kytke letku ja putket.
- Aseta alemman putken urospää AquaMate päällä olevaan aukkoon. Paina alaspäin siten, että lukkopainike napsahtaa.
- Lisää korkillinen Rainbow AquaMate Concentrate Solution -liuosta AquaMate saippuasäiliöön.
- Täytä AquaMate saippuasäiliö viileällä, puhtaalla raanavedellä ja sulje korkki tiukasti.
- Täytä AquaMate vesisäiliö viileällä, puhtaalla vesijohtovedellä ja sulje korkki tiukasti.
- Aseta Aquamaten säiliö kiinni Aquamaten siten, että se vesijohtovedellä paikoilleen.

3. Shampoo...



- Käännä AquaMate kytkin asentoon SOAP + WATER. Kytke Rainbow HIGH-tilaan.
- Purista pistoolin liipaisinta ja levitä liuosta lattialle hitailla lattian kattavilla edestakaisilla vedoilla. Pidä harjarulla täysin päällä kahvan liipaisimen lukituskytkimellä.

4. Huuhtele...



- Käännä AquaMate kytkin asentoon WATER ONLY.
- Purista pistoolin liipaisinta ja huuhtele matto lattian kattavilla edestakaisilla vedoilla. Pidä harjarulla täysin päällä kahvan liipaisimen lukituskytkimellä.

5. Poista...



- Käännä AquaMate kytkin asentoon EXTRACT.
- Poista mattoon jäänyt vesi hitain edestakaisin liikkein.
- Jos haluat, että matto tulee erittäin kuivaksi, käy koko alue läpi toisenkin kerran.
- Kun puhdistus on suoritettu, tyhjennä ja huuhtele vesiallas. Anna kuivua.


Aquamaten Esitäyttö - Siemenvesi

AquaMate saattaa vaatia esitäyttöä, mikä voi viedä noin 20 sekuntia. Voit lyhentää esitäyttöaikaa suorittamalla seuraavat toimet:


- Varmista, että vesisäiliö istuu kunnolla.
- Varmista, että vesisäiliö on asetettu kunnolla paikoilleen.
- Purista ja vapauta liipaisin useita kertoja.

Jos saippuasäiliö tyhjenee Aquamaten käytön aikana ja venttiili on asennossa SOAP + WATER, laite ei käytä vettä, sillä saippuasäiliöstä imetään ilmaa. Kun käytät AquaMate ilman saippuaa, täytä saippuasäiliö aina vedellä, jotta esitäyttöä ei menetetä.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14



15



16





rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17504Z-0